



1-6 Mb/s

**TELE2**

**INTERNET**

Instrukcja instalacji  
modemu

**TELE2**

# DROGI URZYTEKOWNIKU!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce instrukcję instalacji usługi TELE2 INTERNET. Znajdziecie w niej Państwo praktyczne wskazówki, dzięki którym instalacja modemu stanie się z pewnością prostsza i zajmie dosłownie kilka minut.

Życzymy przyjemnego korzystania z usługi TELE2 INTERNET.

**Z poważaniem  
TELE2**



# TELE2

## Spis treści:

● Elementy zestawu instalacyjnego .....	4
● Wybór modemu .....	4
● Instalacja usługi TELE2 INTERNET na PC .....	6
● Podłączenie przez kabel Ethernet .....	11
● Podłączenie przez kabel USB (tylko dla modemu SpeedTouch 536v6) .....	15
● Możliwe problemy w trakcie instalacji .....	21
● Wymagania sprzętowe .....	23



## ELEMENTY ZESTAWU INSTALACYJNEGO, CZĘŚĆ 1



Modem

**Thomson SpeedTouch 536v6**

lub




Modem

**Thomson SpeedTouch 546v6**



Instrukcja instalacji  
Internetu



2 filtry



Płyta instalacyjna



Rozgałęziacz

## ELEMENTY ZESTAWU INSTALACYJNEGO, CZĘŚĆ 2

Modem  
**Thomson SpeedTouch 536v6**

Modem  
**Thomson SpeedTouch 546v6**



**Żółty kabel Ethernet** i sposób podłączenia



**Kabel telefoniczny** i sposób podłączenia




**Zasilacz** i sposób podłączenia




**Niebieski kabel USB** i sposób podłączenia  
(tylko dla modemu Thomson SpeedTouch 536v6)

## INSTALACJA USŁUGI TELE2 INTERNET NA PC

Prawidłowo wykonane podłączenie modemu do zasilacza i linii telefonicznej.



Jeśli jest kilka aparatów podłączonych do jednej linii, należy przed każdym aparatem wpiąć filtr.



## 1 Podłącz zasilacz do modemu.

- Podłącz **zasilacz do gniazdka elektrycznego**.
- **Włącz modem** – wciśnij mały, czarny przycisk z tyłu modemu.
- Na modemie zapali się pierwsza dioda z lewej strony (z napisem Power).
- **Poczekaj, aż dioda będzie się świeciła** na zielono.


## 2 Podłącz modem do linii telefonicznej.

- W ciągu 2 minut **powinna się zapalić dioda** z opisem DSL (dioda czwarta z lewej strony dla modemu 536v6, trzecia z lewej dla modemu 546v6).
- Jeśli dioda się nie zapali, **sprawdź, czy poprawnie podłączyłeś wszystkie elementy** (jak na rysunku na str. 6).
- Jeśli nadal dioda się nie pali, **przerwij proces instalacji** i zadzwoń na naszą infolinię **0 801 801 222**.

## Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!

Model Thomson SpeedTouch 536v6

Power Ethernet USB DSL Internet



Kabel telefoniczny

USB

Reset

Ethernet

Włącznik/Wyłącznik

Zasilacz


## Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!

Model Thomson SpeedTouch 546v6

Power Ethernet DSL Internet



Diody kontrolne




Reset

Kabel telefoniczny


Ethernet



Włącznik/Wyłącznik

Zasilacz

**3**  **Włącz komputer** i poczekaj na uruchomienie systemu operacyjnego.






**4**  **Włóż płytę CD** z aplikacją instalacyjną do napędu CD. Po chwili pojawi się ekran pokazany poniżej.

-  Kliknij przycisk **INSTALACJA**, aby rozpocząć instalację modemu.
-  Jeżeli chcesz zrezygnować z instalacji i wyjść z programu, kliknij przycisk jak wyżej **WYJŚCIE**. Aby powrócić do instalacji, włóż powtórnie do napędu CD płytę z aplikacją instalacyjną.



**5**  Wybór podłączanego modemu: **536v6** albo **546v6**.

-  Jeżeli chcesz zainstalować modem **Thomson SpeedTouch 536v6** – wybierz opcję pierwszą i naciśnij przycisk **INSTALUJ**. Następnie przejdź do **punktu 6** na **stronie 10**.
-  Jeżeli chcesz zainstalować modem **Thomson SpeedTouch 546v6** – wybierz opcję drugą i naciśnij przycisk **INSTALUJ**. Następnie przejdź do **punktu 6** na **stronie 11**.
-  Jeżeli chcesz **wrócić do poprzedniego okna**, wybierz **WRÓĆ**.



# TELE2


**6** Wybór podłączenia modemu: **przez Ethernet** lub **przez USB** (zalecany wybór żółtego kabla Ethernet) – tylko dla modemu SpeedTouch 536v6.

- Jeżeli chcesz zainstalować modem przez **żółty kabel Ethernet** – wybierz opcję pierwszą i naciśnij przycisk **INSTALUJ**. Następnie przejdź do **punktu 7** na **stronie 11**.
- Jeżeli chcesz zainstalować modem poprzez **niebieski kabel USB** – wybierz opcję drugą i naciśnij przycisk **INSTALUJ**. Następnie przejdź do **punktu 13** na **stronie 15**.
- Jeśli chcesz **wrócić do poprzedniego okna**, wybierz **WRÓĆ**.






- Po wybraniu przycisku Instaluj pojawi się następujące okno.



- 7  Wybrałeś połączenie internetowe przez **kabel Ethernet**.  
**Podłącz modem** do komputera za pomocą żółtego kabla Ethernet.

Prawidłowo wykonane podłączenie modemu za pomocą kabla Ethernet (żółty).




- 8  Jeżeli poprawnie podłączyłeś kabel Ethernet, **na modemie zapali się na zielono** druga dioda z lewej strony (z opisem Ethernet).
-  Następnie naciśnij przycisk **OK**.




- 9  Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu instalacji.





10 🗨 Instalacja została zakończona.




🗨 Po naciśnięciu przycisku OK wprowadź **nazwę użytkownika i hasło**, które otrzymałeś wraz z modemem (nazwa użytkownika i hasło **są naklejone na pudełku, w którym znajdował się modem**). Po wypełnieniu pól naciśnij przycisk **POŁĄCZ**.



- 11  **Dziękujemy.** Instalacja zakończyła się pomyślnie.  
Na modemie zapali się piąta dioda z lewej strony (z opisem Internet).  
Możesz już korzystać z **szybkiej usługi TELE2 INTERNET.**




- 12  Zakładanie poczty elektronicznej.  
Jeśli chcesz założyć konto na serwerze TELE2, wejdź na stronę  
**www.TELE2.pl** i wybierz zakładkę **WEBMAIL**. Następnie postępuj  
zgodnie z instrukcją na stronie WWW.

- 13 Wybrałeś instalację połączenia internetowego przez **niebieski kabel USB** (tylko dla modelu SpeedTouch 536v6).

**Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!**



- 14 Upewnij się, że **nie podłączyłeś jeszcze niebieskiego kabla USB do modemu!**
- Jeśli to zrobisz, **odłącz niebieski kabel USB**, zanim klikniesz **OK!**




- 15  Poczekać kilka minut na zakończenie procesu instalacji.









- 16**  Po zakończeniu procesu instalacji, podłącz modem do komputera za pomocą **niebieskiego kabla USB**.


Prawidłowo wykonane podłączenie modemu za pomocą kabla USB (niebieski).






- 17  Jeżeli poprawnie podłączyłeś niebieski kabel USB, na modemie **zacznie pulsować na zielono** trzecia dioda z lewej strony (z opisem USB).
-  Potem naciśnij przycisk **OK**.





- 18  **UWAGA:** po naciśnięciu przycisku **OK** nastąpi **restart komputera**. Upewnij się, czy zamknąłeś inne programy lub zapisałeś wszystkie pliki.





- 19  Instalacja została zakończona.
-  Trzecia dioda z lewej strony (z opisem USB) na modemie **zapali się na zielono**.




- 20  Wprowadź **nazwę użytkownika i hasło**, które otrzymałeś wraz z modemem (nazwa użytkownika i hasło **są naklejone na pudełku, w którym znajdował się modem**). Po wypełnieniu pól naciśnij przycisk **POŁĄCZ**.




- 21  **Dziękujemy.** Instalacja zakończyła się pomyślnie. Na modemie zapali się piąta dioda z lewej strony (z opisem Internet). Możesz już korzystać z **szybkiej usługi TELE2 INTERNET.**





- 22  Zakładanie poczty elektronicznej. Jeśli chcesz założyć konto na serwerze TELE2, wejdź na stronę **www.TELE2.pl** i wybierz zakładkę **WEBMAIL**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją na stronie WWW.


## MOŻLIWE PROBLEMY W TRAKCIE INSTALACJI


**W przypadku problemów z instalacją,** mogą pojawić się następujące okna:


- 1**  Wprowadziłeś błędną nazwę użytkownika i/lub hasło.  
Przepisz dokładnie z pudełka, w którym znajdował się modem, modemu nazwę użytkownika i hasło, zwracając uwagę na małe/duże litery.



- 2  Jeśli pojawi się okno z informacją, że Twoje połączenie DSL nie jest jeszcze aktywne, **zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 801 222.**



- 3  Jeśli pojawi się okno z informacją, że Twoje połączenie z Internetem jest nieaktywne, **zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 801 222.**



## WYMAGANIA SPRZĘTOWE

### Komputer PC lub Mac z napędem CD-ROM

### Zainstalowany jeden z systemów operacyjnych:

- Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP (home lub Pro), Vista
- Mac OS: od wersji 10.1 (PowerPC/Intel) z rekomendowaną przeglądarką Firefox lub Safari

### Procesor i pamięć RAM

- Dla Windows 98/98SE/ME/2000/XP
  - Wymagane
    - Procesor 233 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
    - 64 MB pamięci RAM lub więcej
  - Zalecane
    - Procesor 300 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
    - 128 MB pamięci RAM lub więcej
- Dla Windows Vista
  - Zgodne z minimalnymi wymaganiami systemu operacyjnego
  - Procesor 800 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
  - 512 MB pamięci RAM lub więcej

### Pamięć dyskowa

- Minimum 10 MB wolnego miejsca na dysku HD na instalację aplikacji Internet TELE2

### Złącze Ethernet lub (dla modemu THOMSON SpeedTouch 536v6) USB

### Linia telefoniczna z gniazdem RJ-11



**TELE2 jest inicjatorem akcji ekologicznej No CO<sub>2</sub>.  
Szczegóły na stronie [www.noco2.pl](http://www.noco2.pl)**

**Biuro Obsługi Klienta** 0 89 679 80 40 (z telefonu komórkowego), koszt połączenia równa się kosztowi połączenia z numerem stacjonarnym, zgodnie z planem taryfowym danej sieci; 0 801 801 222 (z telefonu stacjonarnego), całkowity koszt połączenia – 1 impuls, e-mail: [internet@TELE2.pl](mailto:internet@TELE2.pl); skryt. poczt. nr 597, 40-900 Katowice 2; [www.TELE2.pl](http://www.TELE2.pl). TELE2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000125125 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy), Kapitał Zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 526-23-50-927, REGON: 016032849.

**TELE2**